

VYSTŘIHOVAČKA PLECHU BN PRO

obj. číslo 240 4550

Vážený zákazníku,

Děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vám doporučujeme důkladně prostudovat následující návod k použití.

Obsah sady:

1. Vystřihovačka plechu BN PRO
2. Připojovací trn

Technická data:

1. Pracovní tlak..... max. 6,3 bar
2. Spotřeba vzduchu..... cca 300 l/min
3. Počet zdvihů.....2 600 zdvihů/min.
4. Hmotnost.....1,1 kg
5. Šířka řezu.....5 mm
6. Max. tloušťka materiálu.....1,6 mm hliník, 1,2 mm ocel

Potřebná kvalita vzduchu:

Vzduch musí být čištěný od případných mechanických nečistot a kondenzované vody. Při krátkodobém a nepravidelném používání vystřihovačky stačí před a po použití nástroj promazat mazničkou a naprázdno nechat běžet bez zátěže. Používejte olej vhodný k tomuto účelu a případně se obraťte na svého prodejce.

Pracovní tlak:

Výrobce doporučený pracovní tlak je 6 barů, dbejte na to, aby tato hodnota nebyla překročena. Je vhodné zařadit za kompresor regulátor tlaku (nebo regulátor tlaku včetně filtru vzduchu + přimazávač vzduchu) a jeho hodnoty nastavit na předepsaný tlak. Kontrolujte, zda nastavený tlak odpovídá hodnotě stanovené výrobcem.

PŘI PRÁCI S VYSTŘIHOVAČKOU NOSTE VŽDY POTŘEBNÝ OCHRANNÝ ODĚV, OCHRANNÉ BRÝLE A OCHRANU SLUCHU. DBEJTE VŠECH BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ.

Bezpečnostní pokyny:

- vystřihovačku nepoužívejte k jiným účelům, než je určeno
- každé pneumatické nářadí smí obsluhovat pouze osoba proškolená
- nedotýkejte se kmitajících součástí nářadí
- chraňte před dětmi! (ale i před domácími zvířaty)
- k práci přistupujte vždy odpočati a soustředěni
- vzduchové nářadí připojte pouze přes rychlospojku
- správné nastavení výstupního tlaku seřizujte regulačním ventilem
- jako pohonné médium používejte zásadně stlačený vzduch (nikdy kyslík, nebo jiné stlačené plyny)
- při opravě nebo údržbě vždy **odpojte** nářadí od přívodu vzduchu

- nenechávejte nářadí běžet naprázdno na plný výkon
- používejte ochranné pomůcky, především ochranné rukavice, brýle a tlumiče vzduchu.

Uvedení do provozu:

Přišroubujte připojovací trn k vystřihovačce. Krátce promažte vystřihovačku a připojte rychlospojkou k tlakovému vzduchu. Veďte závitovou hlavu vystřihovačky plechu se zářezem k opracovávanému objektu.

Nyní stisknutím ovládací páčky uvedete vystřihovačku plechu do provozu.

Při práci s vystřihovačkou zabraňte přetočení závitové hlavy. Před výměnou závitové hlavy a řezného dřívku odpojte přístroj od zdroje stl. vzduchu a postupujte následovně:

1. Povolte pojistnou matici a hlavu odšroubujte.
2. Odstraňte pojistný kroužek a vyjměte komplet excentrickou hřídel (s kuličkovými ložisky)
3. Demontujte unášec a nasadte hlavu na šroubovací tyč s umělohmotnou čelistí.
4. Povolte pojistnou matici a odšroubujte závitovou hlavu.
5. Vyjměte dřík s hřídelí a upněte do šroubovací tyče s umělohmotnou čelistí.
6. Vyšroubujte šestihranný šroub a řezný dřík a hřídel vyjměte popř. vyměňte.
7. Našroubujte a dotáhněte šestihranný šroub.
8. Nasadte unášec do hřídele.
9. Excentrickou hřídel s ložisky vložte zpět a zajistěte pojistným kroužkem.
10. Kompletní hlavu na závitový kus na pouzdře pevně našroubujte a zajistěte pojistnou maticí.
11. Kompletní hlavu na závitový kus na pouzdře pevně našroubujte a zajistěte pojistnou maticí.
12. Závitovou hlavu našroubujte do hlavy tak, aby řezný dřík, pokud se bude zcela vracet, ještě cca 0,6 – 0,7 mm vyčníval na závitové hlavě.
13. Nastavení závitové hlavy zajistěte pojistnou maticí.

Péče a údržba:

Správným dodržováním následujících pokynů docílíte dlouhé životnosti Vašeho pneumatického nářadí. Proto prosím věnujte následujícím informacím pozornost.

Nejdůležitější zásadou u tohoto typu pneumatického nářadí je čistota a kvalita stlačeného vzduchu a správné a dostatečné mazání (nejlépe přímo vzduchem).

Opak, např. mnoho vlhkosti ve stlačeném vzduchu má za následek korozi vnitřních kovových rotačních dílů. Koroze způsobí drobné prohlubně v rotačních dílech a tímto dochází k netěsnosti a nižší účinnosti nářadí.

Mazání můžeme provádět několika způsoby.

- a) pomocí mlhového přimazávače
- b) pomocí přimazávače nainstalovaného přímo na dané nářadí (tzn. MINI)
- c) manuálně tj. mazničkou, ***ale vždy používejte olej mazací a kvalitní!***

Náhradní díly:

Ke každému pneumatickému nářadí je přiloženo od výrobce schéma (rozpis) součástí a náhradních dílů. Proto při objednávce stačí napsat číslo výrobku a doplnit pozici dle schématu Vámi požadovaného náhradního dílu. Váš prodejce již zajistí vše potřebné.

Funkce a užití:

Vystřihovačka plechu BN PRO je určena pro malé a střední firmy, kde je snadný přístup ke stlačenému vzduchu. Největší výhodou vystřihovačky je její malá hmotnost. Hodí se do

malých opravárenských provozů.

Mějte prosím na paměti, že vystřihovačka smí být použita pouze k účelu, pro který je určena.

Záruka a její podmínky:

Podkladem pro vznesení požadavku na záruku je doklad o prodeji. Na škody způsobené nesprávným používáním se záruka nevztahuje. Při dotazech uveďte vždy údaje, jako je datum prodeje, název a objednáčíslo výrobku a u kterého prodejce bylo nářadí zakoupeno.

Záruka na vystřihovačku plechu je **24 měsíců** od data prodeje.

Ze záruky jsou vyloučeny :

- součásti opotřebené běžným použitím
- škody vyvolané nepřipustným tlakem vzduchu
- škody vyvolané používáním neupraveného stlačeného vzduchu
- škody vyvolané nesprávným použitím nebo cizím zásahem

Doporučené příslušenství:

Hadice Flexair, 10 mobj. číslo 210 5510

Speciální olej pro pneumatické nářadí, 1 lobj. číslo 250 0011

Spirálová polyuretanová hadice PRO, 7,5 mobj. číslo 210 5810

Adresa prodejce:

První hanácká BOW spol. s r.o.

Příčná 84/1
779 00 Olomouc

e-mail: bow@bow.cz

NÁVOD K OBSLUZE

VYSTŘIHOVAČKA PLECHU BN PRO

obj. číslo: 240 4550

